

電池切れの場合



電池が消耗して解錠できない場合、外部から電源を共有することが可能です。
電極に9V乾電池を接触させながら解錠操作を行って下さい。

※デシメルの場合、
モバイルバッテリー（アルカリ単三乾電池4本で級でするもの）で給電を行います。
端子形状：MicroUSB タイプ B

